

For P-4/P-4 Pro/

Game Controller

P-4 Slim/P-3/PC

WIRELESS CONTROLLER


Instruction Manual



Applicable & Feature function

1. Thank you for purchasing ISHAKO Wireless Controller.
2. This controller is compatible with P-4/Slim/Pro, P-3, PC Windows/ Android/iOS
3. The Controller has built in two electric motors, built-in speaker, touch pad, 6-axis, smart light bar, share button functions. All the functions offer exciting experience and interact with your games.

Applicable & Feature function



How to register/pair the controller?



To a USB port on the Ps4 console
USB cable (supplied with the Ps4 system)

HINT

For the details about using the controller, refer to the user's guide of the PS4 console.

1. The first time you use the controller, or use the controller on another PS4 system, please perform device registration/ pairing. Connect the controller with the PS4 console via USB cable to complete device registration.
2. After first time connected, it will automatically connect to the PS4 console.
3. For Bluetooth enabled PC connection, press "SHARE" and "HOME" buttons before pairing. For no Bluetooth function PC, use a USB cable wired connection to play PC games or play games on steam.
4. If you want to turn on the controller wireless pairing mode, the same way as the PC connection, press and hold the "SHARE" and "HOME" buttons until the top LED bar flashes rapidly, at this time the controller enters into the wireless pairing mode, applicable to Android Device, iOS Phone and PC via Bluetooth.

Electrical Parameters

Input power rating:	DC 5V, 500mA
Battery type:	Built-in rechargeable Lithium-Ion battery
Voltage:	DC 3.7 V
Battery capacity:	800 mAh
Operating temperature:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Weight:	Approx. 200 g (7.0 oz)

Design and specifications are subject to change without notice.

How to turn on/off?

The controller will start when you press the HOME button or connect to computer by USB cable. If it cannot start working after a long time, please plug the USB cable in computer then pull it out, thus it will be power off. Please disconnect when stop playing with the controller, then it would turn off automatically. If the LED light remains on, it may be because it's still Bluetooth connect. You can restart it by pressing the RESET hole on the back of the gamepad with a pin for 8 seconds, the gamepad would get reset.

How to Charge the Controller?

Charge the controller with the USB cable or charging dock. When charging, the light bar will be flashing orange; when fully charged, the light bar turns off.

How to fix PS4 Mic not working?

If you find your mic does not work when connecting the headset to the controller. Please set it in the PS4 console. Setting -> Devices -> Audio Devices -> output to headphones -> All Audio

Use and handling precautions

Avoid prolonged use of this product. Take a break at about 30 minutes intervals.

Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use. If the condition persists, consult a doctor.

Permanent hearing loss may occur if the headset or headphones are used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing or any discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected. To protect your hearing:

- Limit the amount of the time you use headset or headphones at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.
- Avoid looking into the light bar or the controller when it is flashing. Stop using the controller immediately if you experience any discomfort or pain in any body parts.
- This product is intended for use with the hands only.

The vibration function of this product may aggravate injuries. Do not use the vibration function if you have any ailment or injury to the bones, joints, or muscles of your hands or arms.

Note that some software titles enable the vibration function by default.

- Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not allow the product to come into contact with liquids.
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock.
- When using the motion sensor function, be cautious of the following points.

If the controller hits a person or object, this may cause accidental injury or damage.

- Before using, check that there is plenty of space around you.
- When using the controller, grip it firmly to make sure it cannot slip out of your hand.
- If using a controller that is connected to the game console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object. Also, take care to avoid pulling the cable out of the game console while using the controller.

Battery life and duration

Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries.

The battery has a limited life span. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age.

Battery life also varies depending on the storage method, conditions of use and environmental factors.

Charge in an environment where the temperature range is between 10°C - 30°C (50°F - 86°F). Charging may be as effective when performed in other environments.

When the wireless controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once 3 months to help maintain battery functionality.

Exterior protection

Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discolored

Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time. Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically-treated cleaning cloth.

Package list:



Gamepad x1



Charging cable x 1



User Manual x 1

Customer Service:

Due to the official game platform software upgrades or source code changes and other not resist factors caused some of the games cannot be played or connected with our Gamepad, please kindly visit our website: <http://www.sakoglobal.com>, or contact us by email cs@sakoglobal.com for help.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/Ishakomall)

Join us to get extended warranty or get a gift.

For P-4/P-4 Pro/

P-4 Slim/P-3/PC

Mando de juegos

Mando inalámbrico


Instrucciones de uso



Aplicable

1. Gracias por comprar el Controlador Inalámbrico ISHAKO.
2. Este controlador es compatible con P-4/Slim/Pro, P-3, PC Windows/Android/iOS.
3. El Controlador tiene motores de doble vibración incorporados, Altavoz, Panel táctil, Sensor giroscópico de 6 ejes, Barra de luz inteligente, Funciones de compartir. Todas las funciones ofrecen una experiencia emocionante e interactúan con tus juegos.

Diseño de teclas



Cómo registrar/emparejar el controlador



A un puerto USB en la consola Ps4
Cable USB (suministrado con el sistema Ps4)

SUGERENCIA
Para detalles sobre el uso del controlador,
consulta la guía del usuario de la consola PS4.

1. La primera vez que uses el controlador, o uses el controlador en otro sistema PS4, por favor realiza el registro/emparejamiento del dispositivo. Conecta el controlador con la consola PS4 mediante un cable USB para completar el registro del dispositivo.
2. Una vez conectado por primera vez, se conectará automáticamente a la consola PS4.
3. Para conexión con PC habilitado para Bluetooth, presiona los botones "SHARE" y "HOME" antes de emparejar. Para PC sin función Bluetooth, usa una conexión por cable USB para jugar juegos de PC o jugar en Steam.
4. Si quieres activar el modo de emparejamiento inalámbrico del controlador, de la misma manera que la conexión con PC, presiona y mantén presionados los botones "SHARE" y "HOME" hasta que la barra LED superior parpadee rápidamente, en este momento el controlador entra en el modo de emparejamiento inalámbrico, aplicable a dispositivos Android, teléfonos iOS y PC vía Bluetooth.

Parámetros eléctricos

Potencia de entrada:	DC 5V, 500mA
Tipo de batería:	Batería de iones de litio recargable integrada
Tensión:	DC 3.7 V
Capacidad de la batería:	800 mAh
Temperatura de funcionamiento:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Pesos:	Approx. 200 g (7.0 oz)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso

¿Cómo se enciende y se apaga?

El controlador se activará cuando presiones el botón HOME o lo conectes a la computadora mediante un cable USB. Si no puede dejar de funcionar después de mucho tiempo, por favor conecta el cable USB en la computadora y luego retíralo, así se apagará.

Por favor desconéctalo cuando dejes de jugar con el controlador, entonces se apagará automáticamente. Si la luz LED sigue encendida, puede ser porque aún está conectado por Bluetooth. Puedes reiniciarlo presionando el orificio RESET en la parte trasera del gamepad con un alfiler durante 8 segundos, el gamepad se restablecerá.

¿Cómo cargar el controlador?

Carga el controlador con el cable USB o la base de carga.

Cuando esté cargando, la barra de luz parpadeará en color naranja; cuando esté completamente cargada, la barra de luz se apagará.

¿Cómo arreglar PS4 micrófono no funciona?

Si descubres que tu micrófono no funciona al conectar el auricular al controlador, por favor configúralo en la consola PS4. Configuración -> Dispositivos -> Dispositivos de audio -> salida a auriculares -> Todo el audio

Precauciones de uso y manipulación

Evita el uso prolongado de este producto. Tómate un descanso aproximadamente cada 30 minutos.

Deja de usar esta unidad inmediatamente si comienzas a sentirte cansado o si experimentas incomodidad o dolor en tus manos o brazos durante el uso. Si la condición persiste, consulta a un médico.

La pérdida permanente de audición puede ocurrir si el auricular o los auriculares se utilizan a un volumen alto. Ajusta el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, el audio cada vez más alto puede comenzar a sonar normal pero en realidad puede estar dañando tu audición. Si experimentas zumbidos o alguna molestia en tus oídos o el habla amortiguada, deja de escuchar y haz que revisen tu audición.

Cuanto más alto sea el volumen, más pronto podría verse afectada tu audición. Para proteger tu audición:

- Limita el tiempo que usas auriculares o cascos a un volumen alto.
- Evita subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baja el volumen si no puedes oír a las personas que hablan cerca de ti.
- Evita mirar directamente a la barra de luz o al controlador cuando está parpadearo. Deja de usar el controlador inmediatamente si experimentas alguna molestia o dolor en alguna parte del cuerpo.
- Este producto está destinado para ser usado solo con las manos.

La función de vibración de este producto puede agravar lesiones. No uses la función de vibración si tienes alguna dolencia o lesión en los huesos, articulaciones o músculos de tus manos o brazos.

Ten en cuenta que algunos títulos de software activan la función de vibración por defecto.

- No expongas el producto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
- No permitas que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No lances ni dejes caer el producto ni lo sometas a golpes físicos fuertes.

• Al usar la función del sensor de movimiento, ten cuidado con los siguientes puntos:

Si el controlador golpea a una persona u objeto, esto puede causar lesiones accidentales o daños.

Antes de usar, verifica que haya suficiente espacio a tu alrededor.

Al usar el controlador, sujétalo firmemente para asegurarte de que no pueda resbalarse de tu mano.

Si usas un controlador que está conectado a la consola de juegos con un cable USB, asegúrate de que haya suficiente espacio para el cable de modo que el cable no golpee a una persona u objeto. Además, ten cuidado de no tirar del cable de la consola de juegos mientras usas el controlador.

Elevación y duración de la batería

No manipules baterías de litio-ion dañadas o que estén perdiendo líquido.

La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso repetido y la edad. La vida de la batería también varía dependiendo del método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales.

Carga en un ambiente donde el rango de temperatura esté entre 10°C - 30°C (50°F - 86°F). La carga puede no ser tan efectiva cuando se realiza en otros ambientes.

Cuando el controlador inalámbrico no se usa durante un período prolongado de tiempo, se recomienda que lo cargues completamente al menos una vez cada 3 meses para ayudar a mantener la funcionalidad de la batería.

Protección exterior

Sigue las instrucciones a continuación para ayudar a prevenir que el exterior del producto se deteriore o descolore:

No coloques materiales de goma o vinilo en el exterior del producto por un período prolongado de tiempo. Usa un paño suave y seco para limpiar el producto. No uses solventes u otros químicos. No limpies con un paño de limpieza tratado químicamente.

Lista de paquetes



Gamepad x1



Charging cable x 1



User Manual x 1

Servicio al Cliente

Debido a actualizaciones del software de la plataforma de juegos oficial o cambios en el código fuente y otros factores inevitables, algunos juegos pueden no ser jugables o conectar con nuestro Gamepad. Por favor, visite amablemente nuestro sitio web: <https://www.sakoglobal.com>, o contáctenos por correo electrónico cs@sakoglobal.com.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/Ishakomall)

Únase a nosotros para obtener una garantía extendida o recibir un regalo.