

für P-3/Slim

PC Windows

Game-Controller

Drahtloser Controller

Bedienungsanleitung



Anwendbare & Funktionsmerkmale

1. Vielen Dank, dass Sie den ISHAKO Wireless Controller gekauft haben.
2. Dieser Controller ist kompatibel mit P-3/Slim, PC Windows und Android-Geräten.
3. Das Gamepad wechselt in den Ruhezustand, wenn es 5 Minuten lang nicht benutzt wird.
Wenn Sie es wieder verwenden möchten, drücken Sie die HOME-Taste, um es aufzuwecken.



Wie registriere/paare ich den Controller?

1. Kabelverbindung

Führen Sie die Registrierung/Kopplung des Geräts durch, wenn Sie den Joystick zum ersten Mal verwenden oder den Joystick auf einem anderen P-3-System verwenden. Verbinden Sie den Joystick über das USB-Kabel mit der P-3-Haupteinheit und halten Sie die "Home"-Taste gedrückt, um die Registrierung des Geräts abzuschließen.

- Sobald der Controller erfolgreich im P-3 registriert wurde, kann das USB-Kabel für die drahtlose Verbindung abgezogen werden. Nach 5 Minuten Inaktivität wechselt der Controller automatisch in den Ruhezustand. Um ihn wieder zu aktivieren, müssen Sie die "Home"-Taste drücken, und der Controller wird sich automatisch wieder mit der P-3-Konsole verbinden.

2. Drahtlose Verbindung

Halten Sie vor der Verwendung zuerst die Tasten "R2" + "Home" gedrückt, zu diesem Zeitpunkt blinken die LED Nr.2 und LED Nr.3 schnell, zu diesem Zeitpunkt können Sie den Controller in der Bluetooth-Liste sehen.

Verbindung mit Windows-PCs über BT:

Halten Sie zuerst "R2" gedrückt, dann drücken und halten Sie die "Home"-Taste, zu diesem Zeitpunkt blinken die oberen LED Nr.2 und Nr.3 schnell, zu diesem Zeitpunkt können Sie auf "Einstellungen" > "Gerät hinzufügen" in Windows klicken, der Controller wird in der Liste der BT-Geräte angezeigt. Nach erfolgreicher Verbindung leuchten die LED Nr.1 immer.

Verbindung mit Android-Geräten über BT:

Drücken und halten Sie "R2", dann drücken und halten Sie die "Home"-Taste, die oberen LED Nr.2 und LED Nr.3 blinken schnell, zu diesem Zeitpunkt können Sie in den Telefoneinstellungen auf > Gerät hinzufügen klicken, der Controller wird in der BT-Liste angezeigt. Nach erfolgreicher Verbindung leuchten die LED Nr.1 immer.

- Auf Android-Geräten unterstützt der Controller nur Spiele mit Controller-Einstellungen.

Bitte beachten Sie

Wenn Sie den Modus des Controllers geändert haben und ihn erneut mit dem P-3 oder einem verkabelten PC-Gerät verbinden möchten, müssen Sie den Modus des Controllers ändern, indem Sie die Home-Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt halten, nachdem Sie das USB-Kabel angeschlossen haben, um den Modus des Controllers neu zu koppeln.

Elektrische Parameter

Eingangsleistung:	DC 5V, 500mA
Batterietyp:	Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung:	DC 3.7 V
Batteriekapazität:	450 mAh
Betriebstemperatur:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Gewicht:	Approx. 200 g (7.0 oz)

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wie schalte ich den Controller ein/aus?

Unter normalen Bedingungen wird das Steuergerät durch Drücken der "Home"-Taste aufgeweckt. Halten Sie außerdem die "Home"-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auszuschalten. Wenn die LED noch leuchtet, weil sie wahrscheinlich noch mit dem Gerät verbunden ist, können Sie das Ausschalten des Controllers erzwingen, indem Sie einen großen Stift in das kleine Loch unter der L2-Taste des Controllers stecken.

Wie lade ich den Controller?

Es wird empfohlen, das im Lieferumfang enthaltene Mini-USB-Kabel zum Laden des Controllers zu verwenden. Wenn ein Ladegerät verwendet wird, sollte die Spannung des Ladegeräts 5V nicht überschreiten, da dies die Batterien beschädigen kann. Die LED4-Anzeige blinkt schnell, um anzuzeigen, wenn die Batterie schwach ist.

Gebrauch- und Handhabungshinweise

- Vermeiden Sie die längere Nutzung dieses Produkts. Machen Sie etwa alle 30 Minuten eine Pause.
- Hören Sie sofort auf, dieses Gerät zu verwenden, wenn Sie müde werden oder während der Nutzung Beschwerden oder Schmerzen in Händen oder Armen verspüren. Wenn der Zustand anhält, konsultieren Sie einen Arzt.
- Vermeiden Sie es, in die Lightleiste oder den Controller zu schauen, wenn er blinkt. Hören Sie sofort auf, den Controller zu verwenden, wenn Sie Beschwerden oder Schmerzen in irgendeinem Körperteil verspüren.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit den Händen vorgesehen. Die Vibrationsfunktion dieses Produkts kann Verletzungen verschlimmern. Verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie Beschwerden oder Verletzungen an den Knochen, Gelenken oder Muskeln Ihrer Hände oder Arme haben. Beachten Sie, dass einige Software-Titel die Vibrationsfunktion standardmäßig aktivieren.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- Werfen oder fallen lassen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es keinen starken physischen Stößen aus.
- Bei Verwendung der Bewegungssensorfunktion beachten Sie die folgenden Punkte:
 - Wenn der Controller eine Person oder einen Gegenstand trifft, kann dies zu Verletzungen oder Schäden führen.
 - Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass ausreichend Platz um Sie herum vorhanden ist.
 - Halten Sie den Controller fest, um sicherzustellen, dass er nicht aus Ihrer Hand rutschen kann.
 - Wenn Sie einen Controller verwenden, der mit der Spielkonsole über ein USB-Kabel verbunden ist, stellen Sie sicher, dass genügend Platz für das Kabel vorhanden ist, damit das Kabel keine Person oder Gegenstand trifft. Achten Sie auch darauf, das Kabel nicht aus der Spielkonsole zu ziehen, während Sie den Controller verwenden.

Batterielebensdauer und Dauer

Behandeln Sie beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Batterien nicht. Die Batterie hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Batteriedauer wird mit wiederholtem Gebrauch und Alter allmählich abnehmen. Die Batterielebensdauer variiert auch je nach Lagerungsmethode, Nutzungsbedingungen und Umweltfaktoren. Laden Sie in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 10°C - 30°C (50°F - 86°F) liegt. Das Laden kann in anderen Umgebungen weniger effektiv sein. Wenn der drahtlose Controller längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, ihn mindestens alle 3 Monate vollständig aufzuladen, um die Batteriefunktionalität zu erhalten.

Außenschutz

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um zu verhindern, dass das Äußere des Produkts verschlechtert oder verfärbt wird.

- Legen Sie keine Gummi- oder Vinylmaterialien für längere Zeit auf das Äußere des Produkts.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien.
- Wischen Sie nicht mit einem chemisch behandelten Reinigungstuch.

Packungsliste



Gamepad x1



Mini-USB-Kabel x1



Benutzerhandbuch x 1

Kundendienst

Aufgrund von offiziellen Spieleplattform-Software-Updates oder Quellcode-Änderungen und anderen unkontrollierbaren Faktoren, die dazu führen, dass einige Spiele nicht gespielt oder mit unserem Gamepad verbunden werden können, besuchen Sie bitte unsere Website: [<http://www.sakoglobal.com>] (<https://www.ishakomall.com>) oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter cs@sakoglobal.com für Hilfe.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/ishakomall)

Schließen Sie sich uns an, um eine erweiterte Garantie oder ein Geschenk zu erhalten