

Per P-3/Slim

PC Windows

Controller di gioco

WIRELESS CONTROLLER

Manuale di istruzioni



Funzione applicabile e caratteristiche

1. Grazie per aver acquistato il Controller Wireless ISHAKO.
2. Questo controller è compatibile con P-3/Slim, PC Windows, dispositivo Android.
3. Il gamepad entrerà in modalità sleep se non viene utilizzato per 5 minuti. Quando hai bisogno di usarlo di nuovo, devi premere il pulsante HOME per riattivarlo.

Applicable & Feature function



Come registrare/associare il controller?

1. Connessione cablata

Esegui la registrazione/associazione del dispositivo quando si utilizza il joystick per la prima volta o quando si utilizza il joystick su un altro sistema P-3. Collegare il joystick all'unità principale P-3 tramite il cavo USB e tenere premuto il pulsante "Home" per completare la registrazione del dispositivo.

- Una volta che il controller è stato registrato con successo nel P-3, il cavo USB può essere scollegato per la connessione wireless. Dopo 5 minuti di inattività, il controller entrerà automaticamente in ibernazione. Per riattivarlo, è necessario premere il pulsante "Home" e il controller si riconnetterà automaticamente alla console P-3.

2. Connessione wireless

Prima dell'uso, tenere premuti i pulsanti "R2" + "Home", in questo momento i LED n.2 e n.3 lampeggiano rapidamente, in questo momento è possibile vedere il controller nell'elenco Bluetooth.

Connessione con PC Windows tramite BT:

Prima tenere premuto "R2", poi premere e tenere premuto il pulsante "Home", in questo momento i LED superiori n.2 e n.3 lampeggiano rapidamente, in questo momento è possibile fare clic su "Impostazioni" > "Aggiungi dispositivo" di Windows, il controller verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi BT. Dopo una connessione riuscita, i LED n.1 si illumineranno sempre.

Connessione con dispositivo Android tramite BT:

Tenere premuto "R2", poi premere e tenere premuto il pulsante "Home", i LED superiori n.2 e n.3 lampeggiano rapidamente, in questo momento è possibile fare clic su impostazioni del telefono > Aggiungi dispositivo, il controller verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi BT. Dopo una connessione riuscita, i LED n.1 si illumineranno sempre.

- Su dispositivi Android, il controller supporta solo i giochi con impostazioni del controller.

Si prega di notare:

Se hai cambiato la modalità del controller e desideri riconnetterti al P-3 o a un dispositivo PC cablato, dovrai modificare la modalità del controller premendo e tenendo premuto il pulsante Home per 3-5 secondi dopo aver collegato il cavo USB per rimarchare la modalità del controller.

Parametri elettrici

Potenza nominale in ingresso:	DC 5V, 500mA
Tipo di batteria:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata
Tensione:	DC 3.7 V
Capacità della batteria:	450 mAh
Temperatura di esercizio:	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Peso:	Approx. 200 g (7.0 oz)

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Come accendere/spengere?

In condizioni normali, premendo il pulsante "Home" il controller si sveglia. Inoltre, tenere premuto il pulsante "Home" per 5 secondi per spegnere il controller. Se il LED è ancora acceso, probabilmente perché è ancora collegato al dispositivo, è possibile forzare lo spegnimento del controller inserendo un grosso spillo nel piccolo foro sotto il pulsante L2 del controller.

Come caricare il controller?

Si raccomanda di utilizzare il cavo Mini-USB incluso nella confezione per caricare il controller. Se viene utilizzato un adattatore di carica, si sconsiglia che la tensione dell'adattatore di carica superi i 5V, poiché ciò potrebbe danneggiare le batterie. L'indicatore LED4 lampeggia rapidamente per indicare quando la batteria è scarica.

Precauzioni d'uso e di manipolazione

- Evitare l'uso prolungato di questo prodotto. Fare una pausa di circa 30 minuti a intervalli regolari.
- Smettere immediatamente di usare questo dispositivo se si inizia a sentirsi stanchi o si avverte disagio o dolore nelle mani o nelle braccia durante l'uso. Se la condizione persiste, consultare un medico.
- Evitare di guardare la barra luminosa o il controller quando lampeggia. Smettere immediatamente di usare il controller se si avverte disagio o dolore in qualsiasi parte del corpo.
- Questo prodotto è destinato all'uso solo con le mani. La funzione di vibrazione di questo prodotto può aggravare le lesioni. Non utilizzare la funzione di vibrazione se si ha qualsiasi malattia o lesione alle ossa, articolazioni o muscoli delle mani o delle braccia. Notare che alcuni titoli di software abilitano la funzione di vibrazione per impostazione predefinita.
- Non esporre il prodotto a temperature elevate, umidità elevata o luce solare diretta.
- Non permettere che il prodotto entri in contatto con liquidi.
- Non mettere oggetti pesanti sul prodotto.
- Non gettare o far cadere il prodotto e non sottoporlo a forti urti fisici.
- Quando si utilizza la funzione del sensore di movimento, fare attenzione ai seguenti punti:
 - Se il controller colpisce una persona o un oggetto, ciò può causare lesioni accidentali o danni.
 - Prima di usarlo, verificare che ci sia abbastanza spazio intorno a voi.
 - Quando si utilizza il controller, tenerlo saldamente per assicurarsi che non possa scivolare dalla mano.
 - Se si utilizza un controller collegato alla console di gioco con un cavo USB, assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per il cavo in modo che il cavo non colpisca una persona o un oggetto. Prestare attenzione anche a non tirare il cavo fuori dalla console di gioco durante l'uso del controller.

Durata della batteria

Non maneggiare batterie al litio danneggiate o che perdono.

La batteria ha una durata limitata. La durata della batteria diminuirà gradualmente con l'uso ripetuto e l'età. La durata della batteria varia anche in base al metodo di conservazione, alle condizioni di utilizzo e ai fattori ambientali.

Caricare in un ambiente con una temperatura compresa tra 10°C e 30°C (50°F e 86°F). La carica potrebbe essere meno efficace se effettuata in altri ambienti.

Quando il controller wireless non viene utilizzato per un periodo prolungato, si consiglia di caricarlo completamente almeno una volta ogni 3 mesi per mantenere la funzionalità della batteria.

Protezione esterna

Seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare che l'esterno del prodotto si deteriori o si scolorisca. Non posizionare materiali in gomma o vinile sull'esterno del prodotto per un periodo prolungato. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il prodotto. Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire con un panno trattato chimicamente.

Elenco dei pacchetti



Gamepad x1



Cavo mini USB x1



Manuale d'uso x 1

Servizio clienti

A causa degli aggiornamenti software della piattaforma di gioco ufficiale o delle modifiche al codice sorgente e di altri fattori non controllabili che impediscono ad alcuni giochi di essere giocati o di connettersi con il nostro Gamepad, si prega di visitare il nostro sito web: [<http://www.sakoglobal.com>](<https://www.ishakomall.com>), o contattarci via email a cs@sakoglobal.com per assistenza.

Contact us



www.ishakomall.com



cs@sakoglobal.com



[@Ishakomall](https://www.facebook.com/Ishakomall)

Unisciti a noi per ottenere l'estensione della garanzia o per ricevere un regalo